

Korte handleiding voor de ExaControl V7

Algemeen

De ExaControl V7 is een aan/uit kamerthermostaat met een programmeerbare schakelklok voor 7 dagen. Deze klokthermostaat regelt de besturing van de AWB toestellen d.m.v. de aansluiting van het aan/uit contact op de cv ketel.

De thermostaat beschikt over twee vaste programma's (P1 en P2) en twee vrij programmeerbare programma's (P3 en Pi). Er kan één dag- en één nachttemperatuur worden geprogrammeerd.

De kortste schakelperiode is 30 minuten.

De voeding geschied door middel van twee AAA LR-02 1,5 V batterijen

Installatie

- Monteer de grondplaat aan de muur
- verwijder het afdekplaatje door de kruiskopschroef los te draaien;
- sluit de bedrading aan op de klemmen 3 en 4;
- monteer het afdekplaatje;
- plaats de batterijen in de batterijhouder of trek het kunststof lipje weg dat tussen de batterij en de batterijklem is geplaatst.
- druk de thermostaat in de grondplaat.

Klok instellen

- Open het klepje;
- druk op de toets met het ☉ symbool, de uren knippen nu;
- druk op de "plus"- of "min"-toets om de urenaanwijzing in te stellen op de actuele tijd;
- druk op de "OK"-toets, de minuten knippen nu;
- druk op de "plus"- of "min"-toets om de minutenaanwijzing in te stellen op de actuele tijd;
- druk op de "OK"-toets, de dag van de week knippert nu, Maandag 1, Dinsdag 2 enz.
- druk op de "OK"-toets, de klok in nu ingesteld.

Eventuele vergissingen kunnen worden gecorrigeerd met de "C"-toets.

Individueel programma instellen (P3 of Pi)

- Open het klepje;
- druk op de "P"-toets, "P1" knippert nu;
- druk op de "plus"- of "min"-toets tot "Pi" (individueel) verschijnt. In de programmeerbalk onder in het uitleesvenster knippert nu het streepje bij "0" uur;
- druk op de toets met het ☉ symbool tot de tijd is bereikt waarop de dagtemperatuur moet gaan gelden, bijv. "7:00" uur;
- druk op de toets met het ☉ symbool tot de tijd is bereikt waarop de nachttemperatuur moet gaan gelden, bijv. "22:00" uur;
- druk nu op de toets met het ☉ symbool tot de tijd weer "0:00" aangeeft;
- druk nu op de "OK"-toets, het programma voor dag "1" is vastgelegd;
- druk op de "plus"- of "min"-toets tot "Pi" verschijnt;

Nu kan het programma voor dag twee worden ingevoerd zoals hierboven is omschreven.


Op deze manier kunnen alle dagen individueel worden geprogrammeerd.

Eventuele vergissingen kunnen worden gecorrigeerd met de "C"-toets.


Dagtemperatuur instellen

- Druk op de toets met het ☉ symbool, de dagtemperatuur knippert;
- druk op de "plus"- of "min"-toets tot de gewenste temperatuur is bereikt;
- druk op de "OK"-toets, de dagtemperatuur is vastgelegd.





Nachttemperatuur instellen

- Druk op de toets met het  symbool, de nachttemperatuur knippert;
- druk op de "plus"- of "min"-toets tot de gewenste temperatuur is bereikt;
- druk op de "OK"-toets, de nachttemperatuur is vastgelegd.



Bedrijfsfunctie kiezen

Druk op (herhaaldelijk) op de  toets, het volgende wordt op het uitleesvenster zichtbaar.


Er is keuze uit:

- het  symbool = automatisch volgens ingesteld programma;
- het  symbool = continue nachttemperatuur;
- het  symbool = continue dagtemperatuur;
- het  symbool = vakantieprogramma.

Vakantieprogramma instellen


- Druk op de  toets, tot het  symbool in het uitleesvenster verschijnt, er knipperen twee streepjes;
- druk op de "plus"- of "min"-toets tot het gewenste aantal vakantiedagen is ingesteld;
- druk op de "OK"-toets, de temperatuur knippert;
- druk op de "plus"- of "min"-toets tot de gewenste temperatuur tijdens de vakantieperiode is ingesteld;
- druk op de "OK"-toets, het vakantieprogramma is nu actief.

Zomertijd instellen (1 uur vooruit)

- Open het klepje;
- druk op de  toets, de uren knipperen nu;
- druk één keer op de "plus"-toets;
- druk op de "OK"-toets;
- druk op de "C"-toets.

De tijd is nu één uur vooruitgezet.

Wintertijd instellen (1 uur terug)

- Open het klepje;
- druk op de  toets, de uren knipperen nu;
- druk één keer op de "min"-toets;
- druk op de "OK"-toets;
- druk op de "C"-toets.

De tijd is nu één uur teruggezet.

Batterij vervangen

Als de batterijen aan vervanging toe zijn gaat in het uitleesvenster het batterijsymbool knipperen.

Neem de thermostaat van de grondplaat en verwijder de batterijen.

Plaats nieuwe alkaline batterijen van het type AAA LR-02 in de batterijhouder.

LET OPI!

Indien aan deze melding geen gehoor wordt gegeven zal de thermostaat voordat de batterijen geheel zijn uitgeput het verwarmingstoestel inschakelen en niet meer uitschakelen, dit om vorstschade door het niet functioneren van thermostaat te voorkomen. Dit kan tot ongewenst hoge temperaturen leiden !!