



POS NR	CODE NR	OMSCHRIJVING	VOOR TYPE
01	0020025051	printplaat wtw HRD	
02	0020049779	ventilator cpl. wtw HRD275 onder	voor AirMaster HRD/3
	0020049780	ventilator cpl. wtw HRD350 onder	voor AirMaster HRD/3
	0020025053	ventilator cpl. wtw HRD275	voor AirMaster HRD
	0020025055	ventilator cpl. wtw HRD350	voor AirMaster HRD
03	0020025059	vorstsensor NTC 10 kOhm wtw HRD	
04	0020025061	netsnoer 230 V wtw HRD	
05	0020049783	voorpaneel wtw HRD/3	voor AirMaster HRD/3
	0020025063	voorpaneel wtw HRD	voor AirMaster HRD
06	0020025065	warmtewisselaar wtw HRD275	
	0020025067	warmtewisselaar wtw HRD350	
07	0020025073	ophangbeugel wtw HRD	
08	0020049784	kabelboom externe connector wtw HRD/3	voor AirMaster HRD/3
	0020025083	kabelboom externe connector wtw HRD	voor AirMaster HRD
09	0020025079	filtergrip wtw HRD	
10	0020025081	pakking filtergrip wtw HRD	
11	0020049781	ventilator cpl. wtw HRD275 boven	voor AirMaster HRD/3
	0020049782	ventilator cpl. wtw HRD350 boven	voor AirMaster HRD/3
	0020025053	ventilator cpl. wtw HRD275	voor AirMaster HRD
	0020025055	ventilator cpl. wtw HRD350	voor AirMaster HRD
12	0020025075	connectoren 2 stuks regeling wtw HRD	
13	0020025069	Exacontrol L1 regeling wtw HRD	
14	0020049785	bescherming ophangbeugel/afstandhouder	
15	0020020996	filterset G3	
	0020020997	filterset G3 met bypass	
16	0020051009	afdichting ww/epp-deel (2 stuks)	voor AirMaster HRD/3
17	0020057609	isolatie elektrische aansluiting	voor AirMaster HRD/3
18	0020015245	bypass	
19	0020056837	filtergrip bypass	

OPMERKING!
Nevenstaand overzicht is geschikt voor de AirMaster HRD 275 en 350 en de AirMaster HRD 275/3 en 350/3. Er wordt in de tabel verwezen naar de AirMaster HRD en de AirMaster HRD/3 serie. Kijk op de typeplaat van uw toestel met welk type u te maken heeft ten einde het goede onderdeel te kunnen bestellen.

BESTEL FILTERS ONLINE
www.awbfilters.nl
Voor meer informatie: www.awb.nl